



RUA JOSÉ DE AGUIAR FRANCO Nº 2150, COSTA DO SOL
22 27620935 | 27592926
amvisa.presidencia@macae.rj.gov.br

MANUAL DE BIOSSEGURANÇA

ORIENTAÇÕES PRÁTICAS PARA
O CIRURGIÃO-DENTISTA





MANUAL DE BIOSSEGURANÇA

ORIENTAÇÕES PRÁTICAS PARA O CIRURGIÃO-DENTISTA

- 1) Higienização das mãos:** Realizar sempre antes e após atendimento ao paciente. Utilizar água corrente, sabão líquido neutro, secagem com toalha de papel. Fricção com álcool 70° gel.
- 2) Descontaminação de superfícies:** Bancadas, mesas, cadeiras, aparelhos, dentre outros. Deve ser feita com luva de borracha grossa, utilizando água, sabão líquido neutro, secagem com papel toalha e desinfecção (ex: álcool 70°) e friccionar com papel toalha.
- 3) Descontaminação de pontas de alta rotação, seringa tríplex, ponta dos aparelhos periféricos, alça do refletor, entre outros:** Após cada atendimento friccionar com gaze ou papel toalha embebidos em água e sabão líquido neutro e desinfecção (ex: álcool 70°). Envolver em barreiras de proteção impermeável (ex: filme plástico, sacolas plásticas, etc.).
- 4) Limpeza do chão e paredes:** Devem ser utilizadas luvas de borracha grossa. Fazer a varrição úmida do piso e posterior desinfecção com hipoclorito de sódio a 1%. Em paredes realizar limpeza com água e sabão líquido neutro e após desinfecção (ex: álcool 70°).

5) Passo a passo de esterilização de artigos (instrumentais em geral): Deve ser feita em superfície (bancada) lisa, impermeável, lavável e resistente a saneantes:

1°- DESCONTAMINAÇÃO: colocar os artigos totalmente imersos em detergente enzimático, dentro de recipiente plástico hermeticamente fechado.

2°- LAVAGEM: com escova de cabo longo, em água corrente.

3°- SECAGEM: secar totalmente os artigos em papel toalha.

4°- EMBALAGEM: inserir em invólucro identificado com data e nome do responsável pelo processamento dos artigos.

5°- ESTERILIZAÇÃO: autoclavagem.

6°-ARMAZENAMENTO: em local limpo, seco, identificado (“artigos esterilizados”).

OBS: Artigos que não forem utilizados em 7 dias, deverão ser submetidos a novo ciclo ou então acondicionados em recipiente plástico hermeticamente fechado e identificado (“artigos não esterilizados”).

6) Limpeza da autoclave: Deverá ser feita uma vez por semana, no mínimo, usando água destilada e sabão líquido neutro, fricção com álcool 70° e posterior ciclo somente com água destilada, sem artigos.

7) Monitoramento da esterilização: Deverão ser feitos, pelo menos uma vez por semana testes biológicos, devidamente registrados.

8) Higienização do material de limpeza: As luvas de borracha grossa deverão ser de cores diferentes para cada uso. Devem ser corretamente higienizadas, desinfetadas, secas e armazenadas apropriadamente em recipientes plásticos identificados junto aos demais materiais de limpeza.

9) Descarte de materiais: Materiais perfurocortantes devem ser colocados em coletores específicos, que deverão estar afixados à parede. Materiais vencidos devem ser colocados em recipiente plástico rígido, com tampa hermeticamente fechada, devidamente identificado. Resíduos contaminados devem ser colocados em coletor com tampa acionada por pedal, revestido por saco plástico branco leitoso, devidamente identificado. Resíduos comuns devem ser colocados em coletor com tampa acionada por pedal, revestido em saco plástico, devidamente identificado.

LEMBRE-SE: A BIOSSEGURANÇA É A BASE DA SUA PROFISSÃO.